



Install Guide

日本語インストール／オーサライズ・ガイド

はじめに

Nomad Factory 製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。

本ガイドでは、Nomad Factory 製品のダウンロード、インストール、オーサライズ方法について説明いたします。

1. インストーラのダウンロードについて

Nomad Factory 製品のインストーラは、下記ウェブサイトからいつでも最新版をダウンロードいただく事が出来ます。新規に製品をお買い求め頂いた際はもちろん、お持ちでない製品をお試しいただく場合も同様に最新版をダウンロードいただけます。製品によっては、プラグインプラグイン・フォーマット毎にインストーラが異なる場合がございます。ご使用のフォーマットに対応したインストーラをダウンロードダウンロードください。

Nomad Factory 製品ダウンロード・ページ

<http://www.nomadfactory.com/downloads/>



2. ダウンロードしたファイルについて

ダウンロードしたファイルを解凍 (Windows)、またはダブルクリックによるマウント (MacOS X) すると、4 つのフォルダに分類された、InterLok ドライバ、インストーラ、オーサライザー、マニュアル (英文 / PDF) が表示されます。

1) Install This First

Nomad Factory 製品のオーサライズに必要な PACE 社 InterLok ドライバのインストーラが含まれます。製品のインストーラを実行する前に、必ず interLok ドライバをインストールしてください。

2) Authorize Your Machine

オーサライズ方式に「ハードディスク・オーサライズ」を使用する場合、このフォルダに含まれるオーサライザーを使用します。オーサライズ方式に「iLok オーサライズ」を使用する場合、このフォルダのファイルは使用しません。

3) Install the plug-ins

製品のインストーラ、アンインストーラが含まれます。

4) Docs

製品の PDF マニュアル (英文) が含まれます。

3. PACE InterLok Extensions のインストール

ダウンロードしたインストーラを解凍 (Windows)、またはダブルクリックによりマウント (MacOS X) し、「1) Install This First」フォルダに含まれる PACE InterLok Extensions ドライバのインストーラを実行します。

PACE InterLok Extensions のインストーラは、プラグインのインストーラを実行する前に行ってください。既にインストールしてある場合でも、最新のドライバをインストールする事を強くお奨め致します。なお、Blue Tubes V3 バンドルや Integral Bundle など複数のインストーラを使用する場合は、インストールは一度実行するだけで問題ありません。

4. プラグイン・ファイルのインストール

ダウンロードしたインストーラを解凍 (Windows)、またはダブルクリックによりマウント (MacOS X) し、「3) Install the plug-ins」フォルダに含まれるインストーラを実行し、プラグイン・ファイルをインストールします。

製品によっては、インストーラはプラグイン・フォーマット毎 (AU、VST、RTAS) に分かれています。使用するプラグイン・フォーマットのインストーラを使用し、プラグイン・ファイルをインストールします。

5. オーサライズ

Nomad Factory 製品は、ハードディスク・オーサライズ (チャレンジ & レスポンス) と、iLok USB Smart Key (別売) を使用する iLok オーサライズの、2 種類のオーサライズ方法をサポートしています。

ハードディスク・オーサライズ

製品ご購入時に発行される Digital ID (デジタル ID) と、コンピュータ固有の情報をもとに生成されるチャレンジ・コードを使用し、Nomad Factory 社ウェブサイトにて対応するレスポンス・コードを発行し、オーサライズを行います。

iLok オーサライズ

製品ご購入時に発行される Digital ID (デジタル ID) を Nomad Factory 社ウェブサイトへ登録する事で、指定した iLok.com アカウントへライセンスをデポジットします。ライセンスは iLok USB Smart Key (別売) にダウンロードする事で、iLok USB Smart Key を接続した接続したコンピュータでご使用いただけます。「スタジオと自宅」「デスクトップとノート」など、複数のコンピュータで使用する場合は、この方式をお選びください。


ハードディスク・オーサライズ

1. InterLok Extension、およびプラグイン・ファイルのインストール後、ダウンロードしたインストーラを解凍 (Windows)、またはダブルクリックによりマウント (MacOS X) し、「2) Authorize Your Machine」の中の「Hard Disk Authorization」フォルダに含まれるオーサライザーを実行します。

2. オーサライザーが起動したら、[Authorize] ボタンをクリックし、次の手順へ進めます。(*右図は RETROLOGY - Motown の場合の例です。オーサライズを行う製品によって、画面は異なります)



3. 画面上段の「Challenge」フィールドに、生成された固有のチャレンジ・コードが表示されます。チャレンジ・コードは [Copy Challenge] ボタンをクリックする事でクリップボードにコピーする事が出来ます。



4. インターネット・ブラウザにて、下記 Nomad Factory 社ウェブサイト内のハードディスク・レジストレーション・ページへアクセスします。

http://www.nomadfactory.com/register/register_challenge.html

5. ハードディスク・オーサライゼーション・ページの各項目を入力します。

記入例：

Product：

オーサライズする製品をプルダウンから選択します。

System：

ご使用のコンピュータ、OSの種類をプルダウンから選択します。

Digital ID：

製品ご購入時に Email にて発行された Digital ID を入力します。

Challenge Code：

手順 3 で発行されたチャレンジ・コードを入力します。

First Name：

ファーストネーム（例：Taro）

Last Name：

ラストネーム（例：Yamada）

E-mail：

Email アドレス

Other E-mail：

上記以外の Email アドレスを登録する場合に入力します。無い場合は入力する必要はありません。

Where did you hear about our products?：

本製品をどこで知りましたか？（例：Web Site）。空白でも結構です。

Where did you purchase it?：


本製品をどこで購入了ましたか？（例：Media Integration）。空白でも結構です。

What kind of plug-ins or effects would you be interested in?：

今後、開発して欲しいプラグインはありますか？ 空白でも結構です。

入力内容に誤りがないことを確認し、ページ左下の [Submit] ボタンをクリックします。

- ハードディスク・オーサライゼーションの処理が正常に完了すると、ページにレスポンス・コードが表示されます。
- オーサライザーの画面に戻り、画面下段の「Response」フィールドに前述のレスポンス・コードを入力（コピー&ペースト）し、[Next] ボタンをクリックします。
- [Finish] ボタンをクリックし、オーサライズを完了します。オーサライズは製品毎に行います。他にも製品をお持ちの場合は、同様の手順でオーサライズを行ってください。


 デモ版をご利用いただいた場合、試用期間が終了するまでオーサライズが行えない場合がございます。その場合は、下記手順にてオーサライザーを起動してください。

Mac OS X :

オーサライザーを起動する際、キーボードの「Control」キーと「Command」キーを押しながら、オーサライザーをダブルクリックし、起動します。これにより、オーサライザーは強制的にレスポンスコード欄が空の状態ですべて起動します。

Windows :

オーサライザーを起動する際、キーボードの「Control」キーと「Shift」キー、「C」キーを押しながら、オーサライザーをダブルクリックし、起動します。これにより、オーサライザーは強制的にレスポンスコード欄が空の状態ですべて起動します。

 ハードディスクやコンピュータを交換した場合や、OSをクリーン・インストールした場合は、再度オーサライズを行う必要がございます。同様の手順でオーサライズが行えない場合（Nomad Factory 社の定める回数を超過した場合など）は、再オーサライズの理由を明記の上、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。

サポートお問合せ窓口 :

<http://www.minet.jp/support/>

iLok オーサライズ

1. InterLok Extension、およびプラグイン・ファイルのインストール後、Nomad Factory 社ウェブサイト内の iLok レジストレーション・ページへアクセスします。

http://www.nomadfactory.com/register/register_ilok.html

2. iLok オーサライゼーション・ページの各項目を入力します。

記入例：

Product：

オーサライズする製品をプルダウンから選択します。

System：

ご使用のコンピュータ、OS の種類をプルダウンから選択します。

Digital ID：

製品ご購入時に Email にて発行された Digital ID を入力します。

iLok Account：

iLok.com のアカウントネームを入力します。

First Name：

ファーストネーム（例：Taro）

Last Name：

ラストネーム（例：Yamada）

E-mail：

Email アドレス

Other E-mail：

上記以外の Email アドレスを登録する場合に入力します。無い場合は入力する必要はありません。

The screenshot shows the 'HARD DISK REGISTRATION' page. At the top, there is a navigation bar with links: PRODUCTS, SUPPORT, ORDER INFO, DOWNLOADS, REGISTER, CONTACT US, ABOUT, and MAIL. Below the navigation bar, there is a header image showing a notepad with 'Register' written on it. The main content area contains the following fields and instructions:

- IMPORTANT NOTE:** Please enter your address, mail, first name or writing team for. Change and/or Register codes are. Please Agreement. Our price is 100% online to receive. You'll receive from the code. For our company's Code and more details.
- Please Note:** The Change and/or Register codes are not a CODE. Please drive, USB drive, etc. to receive. Please contact us if you receive a code and more details.
- Please Note:** It is important that you provide a valid E-mail address in order to receive your register code.

The registration form includes the following fields:

- Registration Code:** Product (dropdown menu), System (dropdown menu), Digital ID (text input).
- Personal Information:** First Name (text input), Last Name (text input), E-mail (text input), Other E-mail (text input).
- iLok Account:** iLok Account Name (text input).

At the bottom right, there is a 'Register' button. At the bottom left, there is a 'Terms of Use' link and a 'Contact Agreement' link. At the bottom center, there is a small copyright notice: 'This website may contain content and trademarks from other companies. Please visit our website for more information. Copyright © 2012, 2013 Nomad Factory.'

Where did you hear about our products? :

本製品をどこで知りましたか？ (例：Web Site)。空白でも結構です。

Where did you purchase it? :

本製品をどこで購入しましたか？ (例：Media Integration)。空白でも結構です。

What kind of plug-ins or effects would you be interested in? :

今後、開発して欲しいプラグインはありますか？ 空白でも結構です。

入力内容に誤りがないことを確認し、ページ左下の [Submit] ボタンをクリックします。

3. 登録完了後、通常 24 時間程度で指定した iLok.com アカウントにライセンスがデポジットされます。デポジット完了後は Nomad Factory より完了のメールが届きます。iLok レジストレーションは製品毎に行います。他にも製品をお持ちの場合は、同様の手順でレジストレーションの手続きを行ってください。

4. ライセンスがデポジットされている事を確認したら、iLok USB Smart Key にライセンスをダウンロードします。



ライセンスをダウンロードできる iLok USB Smart Key は、製品毎に 1 つのみですが、iLok USB Smart Key をコンピュータ間でつなぎかえる事で任意のコンピュータでご使用いただく事が出来ます。1 つの製品を同時に起動して使用されるには追加のライセンス購入が必要となります。



iLok USB Smart Key、および iLok.com について詳しくは、国内輸入元である Digidesign 社サポートページをご覧ください。

Digidesign : iLok オーサライズと iLok.com 関連情報

<http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=54&langid=5&itemid=22764>

本ユーザーガイドは、株式会社メディア・インテグレーションより Nomad Factory 製品を購入したユーザーのために、株式会社メディア・インテグレーションがローカライズしたものです。本文の無断複製、引用は禁じます。

© 2008 Nomad Factory

© 2008 株式会社メディア・インテグレーション

株式会社メディア・インテグレーション 輸入事業部

〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-9-2 大畠ビル 901

TEL : 03-3477-1493 / FAX : 03-3477-1757

<http://www.minet.jp/>